

# วิธีการใช้งาน GPS Tracking SMARTWAY



เมื่อ ปิดกุญแจสตาร์ทรถ ทุกครั้ง

ตัวกล่องจะส่งเสียงร้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานรถ  
ใช้บัตรเพื่อแสดงตัวตน

ใช้บัตรได้ 2 ประเภทในการแสดงตัวตน คือ

## 1. บัตรประชาชนแบบ Smart Card



ใช้ช่องเสียบบัตรบริเวณด้านข้างกล่อง เสียบบัตรเข้าไป โดยหันด้านที่เป็น ชิพ ขึ้นด้านบน

เมื่อเสียบเข้าไปประมาณ 3 วินาที จะมีเสียง “ติ๊ด” 1 ครั้ง เป็นการบอกว่า login เรียบร้อยแล้ว

ถ้าเสียบบัตรเดิมซ้ำอีก จะมีเสียง “ติ๊ด ติ๊ด” เป็นการบอกว่า logout และอุปกรณ์ก็จะส่งเสียงร้องต่อเนื่อง

## 2. ใบขับขี่ แบบแถบแม่เหล็ก Magnetic



หันด้านหน้าบัตรเข้าหาตัวโดยเอาด้านบนของบัตรลง ตั้งบัตรให้ตรงกับฐานรองของเครื่องรูด

และรูดบัตรผ่านเครื่องรูด ตรง ๆ โดยไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไป

เมื่อรูดสำเร็จ จะมีเสียง “ติ๊ด” 1 ครั้ง เป็นการบอกว่า login เรียบร้อยแล้ว

ถ้ารูดบัตรใบเดิมซ้ำอีก จะมีเสียง “ติ๊ด ติ๊ด” เป็นการบอกว่า logout และอุปกรณ์ก็จะส่งเสียงร้องต่อเนื่อง